

Teknisk datablad HD packer lateral (til lige rør)

HD-Lateral-Pipe-Repair-Packer opblæses i det skadet rør (jf. A i nedenstående skemaet) i ca. 5 sekunder, for at presse Packeren mod røret indvendigt i ledningen. Derefter tømmes Packer helt for luft. Packeren kan herefter blæses op til montage trykket (jf. B i skemaet).

Ekspanderende dele skal holdes inde i røret for at undgå skader på Packeren.

Packeren må ikke opbevares med overtryk eller sammen rullet.

Maksimal arbejds længde i cm er totallængden minus mål fra skema (se C i nedenstående skema) – målet er det samlet, som deles ud i begge ender.

Packer type DN / diameter, tom	Tryk i HD-Packer er beregnet ud fra 20°C og aflæses ud fra type af Packer, samt hvilket rørdiameter du skal montere den i – Eks. en 70-200 HD-Packer, monteret i et Dn100 rør, skal blæses op med 2 bar, derefter tømmes helt og sættes med 1 bar. *													
		25	30	50	60/70	100	125	150	200	250	300	400	500	1000
25-60 mm / 24 mm	A	3	3,5	4	4,5									
	B	2,5	3	3	4									
	C	8	9	10	12									
30-100 mm / 29 mm	A		2,5	2,5	3	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	B		2	2	2,5	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	C		15	15	15	20	-	-	-	-	-	-	-	-
50-150 mm / 45 mm	A		-	2	2	2,5	3	3	-	-	-	-	-	-
	B		-	1	1,5	2	2	2,5	-	-	-	-	-	-
	C		-	20	25	30	30	35	-	-	-	-	-	-
70-200mm / 61 mm	A		-	-	2	2	2	2,5	3	-	-	-	-	-
	B		-	-	1	1	1,5	2	2,5	-	-	-	-	-
	C		-	-	20	25	30	30	35	-	-	-	-	-
100-250mm / 75 mm	A		-	-	-	2	2	2,5	2,5	3	-	-	-	-
	B		-	-	-	1,5	1,5	2	2	2,5	-	-	-	-
	C		-	-	-	25	30	35	45	50	-	-	-	-
125-300mm / 99 mm	A		-	-	-	-	2	2,2	2,5	2,5	3	-	-	-
	B		-	-	-	-	1,5	1,5	1,5	2	2,5	-	-	-
	C		-	-	-	-	30	35	40	45	50	-	-	-
200-500 mm / 164 mm	A		-	-	-	-	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	-
	B		-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1,3	-
	C		-	-	-	-	-	-	35	40	50	60	80	-
400-1000 mm / 343 mm	A		-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5
	B		-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2
	C		-	-	-	-	-	-	-	-	80	90	115	140

* Lufttrykket kan variere op til 0,3 bar på grund af "termiske" påvirkninger ved opblæsning.